

## GUIA RÁPIDA




### SMART DOORBELL WiFi



Descargue, active la aplicación y cree una cuenta

### PARTES


1. Parlante
2. Botón del doorbell y Luz de estado
3. Lente
4. Sensor infrarrojo
5. Micrófono
6. Indicador de carga
7. Botón de reset
8. Conector USB
9. Puerto de carga externo
10. Ranura Tarjeta de memoria



Para más información, consulte:  
[www.dotsiot.com](http://www.dotsiot.com)

### CONFIGURACIÓN

1. Conecte el cable USB al cargador de corriente eléctrica para encenderlo o usar las baterías que incluye el kit. Verifique que el LED en la parte inferior esté encendido.




Nota: El cable USB siempre debe estar conectado a la cámara para mantenerla activa.


2. Abra la aplicación y siga los pasos.




3. Presione el botón "+" en la esquina superior derecha para agregar un nuevo dispositivo.




- B. Seleccione la sección "Seguridad" del menú lateral.



- C. Seleccione la opción "Smart Doorbell WiFi"




- D. Confirme que el LED de estado del dispositivo esté parpadeando como se indica en la aplicación y continúe con el siguiente paso.




4. Conecte la cámara a la misma red WiFi a la que está conectado su teléfono.


Ingrese la contraseña y presione "confirmar"




5. A. Debe escanear el código QR que aparecerá en la pantalla de su dispositivo móvil. Ver las instrucciones y hacer clic en confirmar nuevamente.



- B. Tan pronto como aparezca el código QR, apunte la lente de la cámara hacia la pantalla del teléfono de 6 a 8 pulgadas de distancia.



- C. Después de escanear, escuchará un pitido. Confirme en la aplicación si escuchó el pitido y continúe



Espera a que cargue y listo, la cámara ya está configurada

### RESTABLECER A MODO DE FÁBRICA

En caso necesite configurar el equipo de nuevo, siga los pasos a continuación:

1. Conecte el cable de alimentación a la cámara y espere 20 segundos para que el LED de estatus parpadee en amarillo.
2. Presione el botón de configuración durante 3 segundos hasta que escuche un pitido que confirme el inicio de la configuración.
3. Siga los pasos de la sección de configuración.

## ESTADO INDICATIVO DEL LED



**LED ROJA parpadeo lento**  
Dispositivo listo para configuración




**LED ROJA parpadeo rápido**  
Conectar y finalizar la configuración



**LED AZUL**  
El dispositivo funciona correctamente

## PARLANTE


1. Altavoz
2. Luz de estado
3. Botón de reset
4. Conector USB




## CONFIGURACIÓN

Una vez configurado su Smart Doorbell WiFi, conecte el parlante a un adaptador de corriente.

1. Visualizando la cámara, vamos a la opción "ajustes" (parte superior derecha).



2. Presionar el botón en la parte trasera "reset" una vez, hasta que la luz azul sea intermitente.



3. El App nos dará la opción "vincular". Aceptar y listo.

## RESTABLECER A MODO DE FÁBRICA

Presione por 4 segundos el botón "reset" hasta que parpadee rápidamente, luego la luz quedará fija.

## ESTADO INDICATIVO DEL LED / PARLANTE



**LED AZUL parpadeando**  
Conectar y finalizar la configuración



**LED AZUL**  
El dispositivo funciona correctamente

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

DOTS, CASA INTELIGENTE ("DOTS") quiere que usted disfrute al máximo su producto. Para eso, por favor LEA CON ATENCIÓN las recomendaciones de uso e información sobre su GARANTÍA.

### CONDICIONES DE GARANTÍA

#### I - PLAZO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA

Como consumidor de este Producto, aseguramos que contamos a partir de la fecha de entrega del mismo, Garantía total de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

LA GARANTÍA NO CUBRE PROBLEMAS POR EL USO INDEBIDO DEL PRODUCTO O QUEBRADURAS.

**IMPORTANTE:** Además de las opciones que constan en este Certificado, su Producto no estará cubierto si hubiese daños a consecuencia de una instalación inadecuada, o cualquier modificación que altere la funcionalidad o capacidad del Producto sin un permiso por escrito de DOTS.

#### II - ASISTENCIA DE LA GARANTÍA

DOTS recuerda que no presta servicios de Garantía a domicilio. Por lo cual para uso de su Garantía, usted debe entrar en contacto por medio de nuestro sitio [www.dotsiot.com](http://www.dotsiot.com)

Cuando su producto o una de sus piezas sean cambiadas por DOTS o por sus representantes autorizados, esas piezas pasaran a ser de propiedad de DOTS.

LOS PRODUCTOS ENVIADOS PARA REPARACIÓN al ser identificado el mal uso después del análisis de Garantía, DOTS enviará el presupuesto de reparación para su aprobación.

LOS PRODUCTOS DEJADOS EN EL TALLER PARA ASISTENCIA TÉCNICA PODRÁN SER DESECHADOS POR DOTS DESPUES DE 3 (TRES) MESES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL MISMO SEA COLOCADO A DISPOSICIÓN PARA SU RETIRO.

Cuando sea enviado el producto para su análisis de Garantía, junto con el Producto y la Factura de compra deberá enviar un breve informe de lo ocurrido y el estado

en que el mismo se encuentra. En este documento deberá constar el nombre completo y la firma del comprador.

### III- COBERTURA DE LA GARANTÍA

En caso usted quiera reclamar a DOTS sepa que la Garantía NO CUBRE:

**a)** Productos adquiridos de muestrarios de tiendas o en "saldos".

**b)** Batería y accesorios incluidos en el Producto.

**c)** Daños causados por el uso de componentes o productos de terceros y accesorios no autorizados o no aprobados por DOTS.

**d)** Daños causados por la variación de energía o descargas eléctricas en la red. Importante: para la seguridad de su Producto, DOTS recomienda que el mismo sea conectado en la red eléctrica con la ayuda de un regulador de voltaje.

**e)** Daños derivados de la instalación inadecuada, así como cualquier modificación que altere la funcionalidad o la capacidad del producto sin una autorización escrita de DOTS.

**f)** Daños derivados de la utilización de accesorios no autorizados o no aprobados por DOTS.

**g)** Daños derivados del mal uso o uso inadecuado, sin embargo, no se limita a caídas, golpes, fuego, exceso de humedad, lluvia, productos de limpieza, exposición a altas temperaturas, interferencias magnéticas, almacenamiento, adaptadores no adecuados o dañados, utilización de objetos puntiagudos, violación, transporte inadecuado entre otros.

**h)** Defectos derivados del incumplimiento de las normas y recomendaciones de mantenimiento descritas en este documento y en los manuales del producto, casos fortuitos o de fuerza mayor, así como aquellos causados por accidentes o fuerzas de la naturaleza.

### ¡ADVERTENCIA!

Para no perder el derecho a la garantía usted debe observar los siguientes puntos:

**a)** No modificar, abrir o reparar su Producto, alterando su funcionalidad o su capacidad, por cuenta propia o por medio de personas no autorizadas por DOTS.

**b)** Guardar la Factura y presentarla cuando sea requerido por DOTS para realizar una reparación.

**c)** Cuidar muy bien su Producto evitando cualquier daño o mal funcionamiento ocasionado por el mal uso o uso inadecuado, sin embargo, no se limita a caídas, golpes, fuego, exceso de humedad, lluvia, productos de limpieza, exposición a altas temperaturas, interferencias magnéticas, almacenamiento, adaptadores no adecuados o dañados, utilización de objetos puntiagudos, violación, transporte inadecuado entre otros.

**d)** No substituir el Sistema Operacional, no hacer upgrade (actualización) de los componentes de hardware o del software y/o instalar extensiones no originales de fábrica, no utilizar programas "piratas".

**e)** Evitar la infección de su Producto por "virus", instalación de programas indeseados, instalación de programas incompatibles con la capacidad de procesamiento de su Producto.

**f)** Cuidar el manejo y conexión de cables, accesorios y dispositivos en general que causen daños a su Producto.

**g)** No dañar, borrar o de alguna forma alterar el número de serie de su Producto, ésta es la forma de identificación y registro de su Producto en DOTS.

**h)** No encender su Producto en redes eléctricas desconocidas, con fluctuación de energía eléctrica o en redes eléctricas improvisadas o extensiones de luz.

## CANALES DE ATENCIÓN

Para que la atención sea ágil, tenga siempre a mano el número de serie de su Producto y la Factura emitida por su distribuidor.

Por nuestro sitio web: [www.dotsiot.com](http://www.dotsiot.com); sección SOPORTE TÉCNICO. Allí usted encontrará respuestas a preguntas frecuentes, drivers, entre otros.

©2019 - DOTS Casa Inteligente. Todos los derechos reservados. Este documento es propiedad de DOTS, no puede ser reproducido, transmitido, traducido, total o parcialmente, sin autorización previa por escrito de esta marca. Su contenido posee carácter técnico-informativo. DOTS se reserva el derecho de realizar las alteraciones que juzgue necesarias en su contenido sin previo aviso. Todos los nombres de empresas y productos citados son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Fotos de carácter ilustrativas y los colores pueden variar según el modelo. Componentes sujetos a cambios sin previo aviso.